

110kV机场变电站新增10kV开关柜配置图

[illegible]

10kV开关柜说明

- 1、操作电源为DC220V，电源采用本站直流电源；
- 2、高压开关柜采用单列布置安装，柜顶电缆进线、柜底电缆出线方式；
- 3、高压分段开关柜内柜面设置保护跳闸压板、越压跳闸压板。
- 4、智能脱扣装置2台，带485通讯功能，含2套温湿度传感器、加热器等附件
- 5、本次项目仅涉及图中变压器1（新增）、变压器2（新增）间隔。